Guía de usuario

GENEBRE

CONECTIVIDAD WIFI

Google Home

alexa

IFTTT

Gracias por confiar en **GENEBRE.**

A continuación le explicamos cómo configurar la conexión wifi de nuestros productos.



Para la instalación del termostato:

Siga las instrucciones de instalación que encontrará dentro de la caja.

Instalación y dimensiones



Para la instalación del hub:

Conecte el cable de alimentación USB al receptor.

Asegúrese que el termostato está instalado dentro del área de señal del hub, máximo a 100 metros de distancia en un área abierta. En áreas no diáfanas, es recomendable no más de 50m.

Conexión de cables



Conecta el cable de alimentación USB al receptor.

Antes de la configuración del wifi, por favor, asegúrese que su teléfono está conectado a wifi 2.4 GHz.

Como instalar la aplicación:

Descargue la APP “Smart Life” en Apple Store o Google Play





Regístrese en la app “Smart Life”

Política de privacidad de
Somos muy conscientes de lo importante que es la privacidad para usted. Con el propósito de describir en detalle nuestro proceso de recolección de información personal, hemos revisado la Política de privacidad minuciosamente de conformidad con las leyes y normativas más recientes. Al hacer clic en Acepto, reconoce que ha leído, comprendido y aceptado completamente todos los contenidos de la Política de privacidad de. Por favor, dedique un momento a leer la Política de privacidad. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Política de privacidad de
Desacuerdo
De acuerdo
Crear cuenta nueva
Iniciar sesión con cuenta existente


App Store
16:34
74 %
Correo electrónico
Teléfono
Regístrate con tu correo electrónico
Spain
Correo electrónico
Obtenga el código de verificación
De acuerdo Acuerdo del Usuario y Política de privacidad


App Store
16:34
74 %
Correo electrónico
Teléfono
Regístrate con tu correo electrónico
Spain
Obtenga el código de verificación
Contraseñas
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l ñ
z x c v b n m
123
espacio
Aceptar

App Store
16:35
74 %
Introducir código de verificación SMS
El código de verificación se ha enviado a su correo: ...., Enviar de nuevo (46s)
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
0

Iniciar sesión

Cuando termine el registro, mire en su buzón de correo y haga clic en el enlace para activar su cuenta. A continuación, puede iniciar sesión en la APP del termostato.







Ya puede entrar en su aplicación Smart Life para añadir sus dispositivos

Emparejamiento Hub

Presione el botón indicado en el hub hasta que el led del Wifi parpadee de forma intermitente.

Luego presione "luz de confirmación en el flash" para seguir el proceso.



Seleccione la red wifi de su hogar, introduzca la contraseña de su red wifi doméstica y pulse “Confirmar”

Seguidamente el programa iniciará el proceso para conectar el hub al wifi del hogar.





Ahora verá en su aplicación un icono “Gateway”.

Entre en este icono para configurar sus dispositivos. (Termostato/Cabezal)





Primero, ponga en modo enparejamiento el Termostato/Cabezal.
Siga los pasos para comenzar el proceso de detección.

3930 00

1.Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO para apagar termostato.

2.Manténga pulsado el botón M para entrar en modo de emparejamiento

3. Pulse una vez el botón + ; el código comienza a parpadear.

3931 00

1. Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO para apagar el cabezal .

2. Manténga pulsado el botón M durante 5 segundos.

3. Pulse el botón SUBIR para activar el modo emparejamiento.



Mediante la red wifi se detectarán los dispositivos que estén a su alcance y sean conectables







Uso y funcionalidades

Desde su aplicación podrá configurar sus dispositivos wifi cómodamente.

La aplicación contiene 3 modos fácilmente intercambiables según las necesidades del usuario:

Manual - Permite ajustar la temperatura manualmente con los botones +/-

Programa - El termostato funciona según el programa semanal preestablecido por el usuario.

ECO - Asegura que el sistema sólo se encienda en caso de temperaturas cercanas al punto de congelación. Por defecto está tarado a 5ºC.



Programación semanal (Modo Programa)

Para su configuración, debe entrar dentro del menú "Ajustes" y en "Programa semanal"

Dentro de él podrá configurar para cada día de la semana la temperatura en 4 franjas horarias.





Otras opciones en su aplicación:

Bloqueo infantil - Bloquea los botones del termostato físico, impidiendo que se pueda modificar cualquier funcionalidad

Temporizador - Permite programar el encendido o apagado del termostato en una hora determinada.



Edificio Genebre.
Av. Joan Carles I, 46-48 • 08908 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 298 80 00/01 - Fax +34 93 298 80 06
e-mail: genebre@genebre.es • **www.genebre.es**